

 NATIONAL
GEOGRAPHIC™

8X32 SPOTTING SCOPE ÇOCUK KORSAN DÜRBÜNÜ

Kullanma talimatları


Ürün No. 91-06000



 **METEM**
TEKNOLOJİ



National Geographic's net proceeds support vital exploration, conservation, research, and education programs.





Genel Uyarılar

- **Körlük riski:** Bu aygıtı hiçbir zaman doğrudan güneşe ya da güneşin yakınına bakmak için kullanmayın. Böyle yapmak sizi körlük riski ile karşı karşıya bırakabilir.
- **Boğulma tehlikesi:** Çocuklar bu cihazı sadece yetişkinlerin gözetiminde kullanabilirler. Boğulma tehlikesi taşıdıkları için plastik torbalar ve lastik bantlar gibi ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- **Yangın riski:** Cihazı, özellikle lenslerini, doğrudan güneş ışığının altına koymayın. Işığın yoğunlaşması yangına neden olabilir.
- Cihazı sökmeyin. Bir arızanın olması durumunda, lütfen

satıcınıza başvurun. Bayiniz, Servis Merkezi ile bağlantı kurar ve gerekirse cihazı tamir edilmesi için gönderebilir.

- Cihazı yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Cihaz sadece özel kullanım için tasarlanmıştır. Diğer insanların gizliliklerine özen gösterin. Örneğin, apartman dairesinin içini gözetlemek için bu cihazı kullanmayın.

Parçalara genel bakış

1. Dürbün (alt kısım)
2. Objektif merceği
3. Dürbün (üst kısım)
4. Göz Merceği



Çalışma

Gözetleme dürbününüzü paketten çıkartır çıkartmaz kullanabilirsiniz. Dürbünü alt tarafından (1) bir elinizle tutun. Ardından, vizörü (4) gözünüzün önüne getirerek, uzak bir nesneye (örneğin cami minaresine) bakın.

Nesneyi odakta anında göremiyorsanız, dürbünün üst kısmını yavaş yavaş uzatabilir veya kısaltabilirsiniz (3). Odağın değiştiğini göreceksiniz. Bir nesnenin ne kadar uzak olduğuna bağlı olarak, zaman zaman bu şekilde bir odak ayarlaması yapmak gerekebilir.

Temizlik ile ilgili notlar

Göz merceklerini ve/veya mercekleri sadece yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle (örneğin mikro fiberli bir bez)

temizleyin. Lenslerin çizilmesi önlemek için temizlik bezinin üzerine sadece hafif bir basınç yaparak uygulayın. Daha inatçı kirleri uzaklaştırmak için temizlik bezini gözlük temizleme solüsyonu ile nemlendirin ve mercekleri hafifçe silin. Cihazınızı tozdan ve nemden koruyun. Özellikle yüksek nemli ortamlarda kullanımdan sonra cihazın ortama alışmasınakısa bir süre için izin verin bu şekilde kalıntı nem saklamadan önce dağılabilir.

ELDEN ÇIKARMA

Ambalaj malzemelerini çeşitlerine göre örneğin kağıt veya karton gibi uygun şekilde atın. Uygun bir şekilde elden çıkarmak amacıyla daha fazla bilgi almak için yetkili çevre kurumuna veya yerel çöp toplama birimlerinize başvurun



Garanti ve garanti süresi uzatma

Garanti süresi satın alma tarihinden itibaren iki yıldır. Satın alma belgenizi saklayınız.

Eğer cihazınızla ilgili sorunlarınız varsa, öncelikle müşteri hizmetlerimizle irtibata geçiniz. İlk önce telefonla bize danışmadan önce herhangi bir ürün göndermeyin. Cihazınızla ilgili birçok problem telefonda çözümlenebilir. Sorunun telefonla çözülememesi durumunda, biz cihazınızın tamir edilmesi için taşımalarını sağlarız. Eğer

sorun garanti bittikten sonra oluşursa ya da garanti koşulları kapsamımızda değilse, onarım maliyetleri ile ilgili ücretsiz bir tahmin alabilirsiniz.

Servis Yardım Hattı: +90 212 292 24 24



8X32 SPOTTING SCOPE ÇOCUK KORSAN DÜRBÜNÜ



www.durbun.com.tr

© 2012 National Geographic Society
NATIONAL GEOGRAPHIC ve Sarı Kenarlıklı tasarım,
National Geographic Society'nin ticari markalarıdır.
Tüm hakları saklıdır.



ANL9106000MSP1113NG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Hatalar ve teknik değişiklikler saklıdır.